

CONTROLEUR BUZZER B215

modèle 3 SONS



Alimentation : 2 piles 1,5 v - LR06

MAX ID : affiche nb de buzzers connectés (50 max)

ANSWER : affiche QUI a buzzé, ou une réponse ABCD

* Comment attribuer un numéro de canal à un buzzer ?

- appuyez sur le bouton **MODE** jusqu'à «Set Buzz Id»
- avec les flèches **←→** choisissez un canal libre (veillez à ne mettre qu'un seul buzzer par canal)
- appuyez sur **START**.
- Sur le buzzer, appuyez sur **B** et sur le **GROS BOUTON**

Réglage confirmé (OK) lorsque le buzzer clignote rouge/vert


www.youtube.com/watch?v=yDkpy9b7234



La partie commence ! Tous les BUZZERS sont en attente



Un joueur buzz



Le numéro de son buzzer s'affiche !




Si besoin, on pose une question




Le joueur répond **A, B, C** ou **D**



Signale une **BONNE** réponse !



Signale une **MAUVAISE** réponse !



Vous pouvez sauter cette étape en appuyant directement sur



On continue le jeu



Les buzzers déjà actionnés restent bloqués



Pour recommencer une nouvelle partie



Tous les BUZZERS sont bloqués



ON (appuyez sur chaque buzzer pour l'allumer)
OFF (les buzzers s'éteignent en même temps)



Changement de mode :

NORMAL : pour jouer

SET : réglage des canaux

MAX ID : pour ajuster au nombre de buzzers utilisés. Avec **←→**



Active / désactive les sons